



Eurovac H 1500

Bedienungs- und Wartungsanleitung



Diese Bedienungsanleitung enthält alle Informationen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts erforderlich sind. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und beachten Sie alle Warnhinweise genau. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen am Inhalt dieser Anleitung vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen.....	4
1.1 Inbetriebnahme und Betrieb	4
2. Wartung	5
2.1 Leeren des Abfallbehälters.....	5
2.2 Filterwartung.....	5
2.3 Planmäßige Wartung	5
3. Fehlerbehebung	6
4. VKonformität und CE-Kennzeichnung.....	7
5. Garantie	8

1. Allgemeine Informationen

Bitte überprüfen Sie das Gerät nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden und vergewissern Sie sich, dass sämtliches bestelltes Zubehör enthalten ist. Sollten Sie Unstimmigkeiten oder Mängel feststellen, benachrichtigen Sie bitte den Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt.

Diese Betriebs- und Wartungsanleitung beschreibt die Bedienung und Wartung des Staubsaugers Eurovac H1500. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

HINWEIS! Dieser Staubsauger ist ausschließlich für trockenen Staub und Schmutz vorgesehen.

Das Filtersystem des Staubsaugers besteht aus:

- ein Staubbeutel aus Vliesstoff, der in den Filterbeutel eingelegt wird
- ein mit Silikon imprägnierter Filterbeutel aus Polyestergewebe
- ein Auffangbehälter für groben Schmutz (je nach Modell)

Optionales Zubehör:

- Tetraflex/PTFE-beschichteter Stofffilterbeutel

1.1 Inbetriebnahme und Betrieb

Bevor Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen, VERGEWISSERN SIE SICH, dass:

- Die Versorgungsspannung entspricht der Spannung, die das Gerät benötigt.
- Die Steckdose, das Netzkabel und der Stecker sind in gutem Zustand.

Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie den Schalter auf Position „1“ stellen. Vergewissern Sie sich, dass die Filter nach dem letzten Gebrauch richtig eingesetzt und unbeschädigt sind.

Überprüfen Sie außerdem regelmäßig, ob der Auffangbehälter für groben Schmutz (falls vorhanden) nicht überfüllt ist.

Um den Deckel zu öffnen, lösen Sie die beiden Verriegelungen an den Seiten des Geräts und heben Sie den Deckel ab. Anschließend kann der Auffangbehälter für Grobschmutz geleert werden. Überprüfen Sie beim Leeren des Behälters stets den Zustand und die Sauberkeit des Filterbeutels. Wechseln Sie den einmal verwendbaren Staubbeutel (blauer Staubbeutel), der sich unterhalb des Grobschmutzbehälters befindet, in angemessenen Abständen aus.

Sollten Sie feststellen, dass die Saugleistung nachlässt, entfernen Sie den angesammelten Staub aus dem Gerät.

Wenn das Gerät häufig in staubigen Umgebungen eingesetzt wird, reinigen Sie auch die Außenflächen des Geräts.

HINWEIS!

Verwenden Sie niemals einen beschädigten oder nassen Filter.

HINWEIS!

Der Geräuschpegel des Geräts beträgt 63 dB(A).



2. Wartung

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, muss das Gerät in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Es wird empfohlen, den Staubsauger und seine Filter nach jedem Gebrauch von angesammeltem Staub und Schmutz zu reinigen und sie bei Bedarf durch neue zu ersetzen.

HINWEIS!

Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, stellen Sie stets alle Schalter auf die Position „0“ und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose!

2.1 Leeren des Abfallbehälters

Sollten Sie einen Verlust an Saugkraft feststellen, schalten Sie den Motor sofort aus. Leeren Sie den Behälter für grobe Verschmutzungen (falls vorhanden) und ersetzen Sie den Vliesstaubbeutel durch einen neuen. Reinigen Sie den Filzfilter oder ersetzen Sie ihn bei Bedarf durch einen neuen.

Der Füllstand der Filtereinheit und des Abfallbehälters sollte regelmäßig überprüft werden, und das Entleerungsintervall sollte bei Bedarf angepasst werden, um eine angemessene Häufigkeit sicherzustellen.

2.2 Filterwartung

Der allgemeine Zustand des Filters sollte bei jeder Entleerung des Behälters überprüft werden. Ein sauberer Filter gewährleistet maximale Saugleistung und schont den Saugmotor. Der Filter kann bei einer maximalen Temperatur von 40 °C mit Wasser gewaschen werden.

HINWEIS!

Stellen Sie nach dem Waschen des Filters stets sicher, dass dieser vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einbauen.

2.3 Planmäßige Wartung

- Das Gerät muss in regelmäßigen, den Betriebsbedingungen angemessenen Abständen einer planmäßigen Wartung unterzogen werden.
- Die erforderliche Wartungshäufigkeit sollte überprüft und angepasst werden, bis ein geeignetes Wartungsintervall festgelegt ist.
- Zu den planmäßigen Wartungsarbeiten gehören die Überprüfung des Zustands der Filter und des Zubehörs sowie die gründliche Reinigung des Geräts
- Entfernen Sie bei der Überprüfung des Filters auch jeglichen Schmutz und alle Rückstände, die sich möglicherweise am Boden des Behälters angesammelt haben.
- Wenn der Filzfilter verschmutzt ist, reinigen Sie ihn durch Abbürsten, Ausblasen mit Druckluft oder, falls erforderlich, durch Waschen.
- Ersetzen Sie den Filter durch einen neuen, wenn er abgenutzt, beschädigt oder verstopft ist.
- Der Staubbeutel aus Vliesstoff muss beim Entleeren stets durch einen neuen ersetzt werden.

HINWEIS!

Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Originalfilter und -ersatzteile von Eurovac. Die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen kann zu Geräteausfällen führen und zum Erlöschen der Garantie führen.



3. Fehlerbehebung

Das Gerät startet nicht

- Vergewissern Sie sich, dass der/die Schalter auf „1“ stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an eine geerdete 230-V-Wechselstromsteckdose angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die 16-A-Sicherung

Mit der Abluft werden Staub oder Schmutzpartikel ausgestoßen

- Der Filter ist möglicherweise beschädigt.
- Der Filter sitzt möglicherweise nicht richtig.

Geringe Saugkraft

- Überprüfen Sie den Filter auf Sauberkeit und Zustand.
- Prüfen Sie, ob der Saugschlauch verstopft ist.

Die Sicherung löst aus

- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung die richtige Größe und Nennleistung hat.
- Wenden Sie sich an den Hersteller oder eine autorisierte Servicestelle.

Für das Gerät gilt eine 12-monatige Garantie auf Material- und Herstellungsfehler.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Hersteller.

4. Konformität und CE-Kennzeichnung

Das Gerät ist CE-gekennzeichnet

Bei der Lieferung des Geräts gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern im Rahmen des Kaufvertrags nichts anderes vereinbart wurde. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Hersteller des Geräts.

Hersteller:

Suomen Imurikeskus Oy
Valtatie 23 1141, 29630 Pomarkku
Tel. 02-576 700
www.suomenimurikeskus.fi

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Eurovac H 1500

Die Suomen Imurikeskus Oy versichert hiermit unter ihrer alleinigen Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt gemäß den geltenden Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entwickelt und hergestellt wurde.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

EN ISO 12100:2010

Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze –
Risikobeurteilung und Risikominderung

EN 60204-1:2018

Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

EN ISO 13849-1:2015

Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil
1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

Hinweis! Die Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn:

- am Gerät ohne Genehmigung des Herstellers Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden oder
- bei der Wartung keine Originalersatzteile verwendet wurden.

5. Garantie

Ilmurikeskus Oy gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von zwölf (12) Monaten gemäß den hierin festgelegten Bedingungen. Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt verändert wird, den Besitzer wechselt oder von einem nicht autorisierten Dienstleister gewartet wird.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Garantiezeit beginnt mit der Lieferung des Produkts an den Kunden. Die Quittung des Verkäufers gilt als ausreichender Garantienachweis.
2. Der Austausch von Teilen während der Garantiezeit verlängert die Garantie nicht; die ursprüngliche Garantiezeit läuft ab dem Kaufdatum weiter.
3. Die folgenden Artikel sind von der Garantie ausgeschlossen:
 - Verschleißteile wie Bürsten, Motorkohlebürsten, Lager, Filter usw.
 - Schäden, die durch eine nicht den Betriebs- und Montageanweisungen entsprechende Verwendung, den Betrieb ohne Filter, das Ansaugen von Flüssigkeiten oder das Ansaugen von außergewöhnlich feinem Staub entstehen.
 - Schäden, die durch unvorhergesehene Ereignisse verursacht werden, die zu einem Motorausfall führen, wie z. B. Blitzeinschläge, Überspannung usw.
 - Versand-, Installations- und Wartungskosten sowie damit verbundene Kosten.
 - Die Garantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die auf vom Kunden verursachte Transportschäden oder auf unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Installation zurückzuführen sind.

Wartungsbuch

Modell: _____

Inbetriebnahmedatum: _____

[illegible]

