

Eurovac H 1500

Käyttö- ja huolto-ohje



*Tämä käyttöohje sisältää kaikki laitteen
asianmukaiseen käyttöönottoon tarvittavat tiedot.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa ja huomioi kaikki varoitukset. Säilytä
tämä käyttöohje turvallisessa paikassa.
Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia tämän käyttöohjeen sisältöön ilman
erillistä ennakkoilmoitusta.*

Sisällysluettelo

1. Yleistä	4
1.1 Käyttöönotto ja käyttäminen	4
2. Huoltaminen	5
2.1 Roskasäiliön tyhjentäminen	5
2.2 Suodattimen huolto	5
2.3 Määräaikaishuolto	5
3. Vianetsintä	6
4. Vaatimustenmukaisuus ja CE-merkintä.....	7
5. Takuu	8

1. Yleistä

Vastaanotettuanne laitteen tarkistakaa, ettei laitteelle ole aiheutunut kuljetusvaurioita ja että olette saaneet kaikki tilauksenne mukaiset tarvikkeet. Mikäli havaitsette puutteita tai vikoja, ilmoittakaa niistä myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään 8 päivän kuluessa laitteen vastaanottamisesta.

Tässä käyttö- ja huolto-ohjeessa kuvataan Eurovac H 1500 -pölynpoistimurin käyttö- ja huoltotoimenpiteet. Tutustukaa ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

HUOM! Imurilla saa imuroida vain kuivaa pölyä ja roskaa.

Imurin suodatusjärjestelmä muodostuu:

- suodatinpussin sisälle laitettavasta kuitukankaisesta pölypussista
- silikonilla kyllästetystä polyesterikankaisesta suodatinpussista
- karkean roskan keräysastiasta (mallista riippuen)

Lisävarusteet:

- Tetraflon®-PTFE-pinnoitettu suodatinpussi

1.1 Käyttöönotto ja käyttäminen

Ennen imurin käyttöä **TARKISTAKAA**, että:

- käytettävissä oleva jännite vastaa imurin vaatimaa jännitettä
- pistorasia, imurin virtajohto ja pistoke ovat ehjät.

Kytke imuri käyntiin kääntämällä virtakytkin asentoon 1. Varmista, että suodattimet ovat paikoillaan ja ehjät edellisen käytön jäljiltä.

Tarkista myös säännöllisesti, ettei karkean roskan keräysastia (jos varusteena) ole päässyt täyttymään liikaa.

Imurin kansi avataan vapauttamalla imurin sivuilla olevat kaksi salpaa ja nostamalla kansi pois.

Tämän jälkeen karkean roskan keräysastia voidaan tyhjentää. Tarkista tyhjennyksen yhteydessä aina suodatinpussin kunto ja puhtaus. Vaihda tarvittaessa kertakäyttöinen pölypussi, joka sijaitsee karkean roskan keräysastian alla.

Jos imuteho heikkenee, tyhjennä imuri siihen kertyneestä pölystä.

Jos imuria käytetään usein pölyisessä ympäristössä, puhdista myös imurin ulkopinnat.



HUOM! Älä koskaan käytä rikkiäistä tai märkää suodatinta.

HUOM! Laitteen melutaso on 63 dB(A).

2. Huoltaminen

Varmistaaksenne imurinne pitkän käyttöiän, laite on huollettava säännöllisin väliajoin. Jokaisen käyttökerran jälkeen on hyvä puhdistaa imuri ja suodattimet kertyneestä pölystä ja liasta sekä vaihtaa ne tarvittaessa uusiin.

HUOM!

Ennen huoltotoimenpiteitä kääntäkää kaikki kytkimet aina asentoon "0" ja irrottakaa verkkojohto pistorasiasta!

2.1 Roskasäiliön tyhjentäminen

Jos huomaat imutehon laskevan, sammuta moottori välittömästi. Tyhjennä karkean roskan keräysastia (jos varusteena) ja vaihda kuitukankainen pölypussi uuteen. Puhdista suodatin tai vaihda se tarvittaessa uuteen.

Imurin suodatuskykyä ja roskasäiliön täyttymistä on hyvä seurata riittävän usein ja tarpeen mukaan määritellä niille sopiva tyhjennysväli.

2.2 Suodattimen huolto

Suodattimen yleiskunto tulee tarkistaa aina tyhjennyksen yhteydessä. Puhdas suodatin varmistaa parhaan mahdollisen imutehon ja vähentää moottorin kuormitusta. Suodattimen voi pestä vedessä, jonka lämpötila on enintään 40 °C.

HUOM!

Varmista aina suodattimen pesun jälkeen, että se on täysin kuiva ennen takaisin asentamista.

2.3 Määräaikaishuolto

- Laitteistolle on tehtävä määräaikaishuolto käyttöolosuhteisiin nähden riittävän usein.
- Huollon tarve ja huoltoväli tulee arvioida ja määrittää käyttöolosuhteiden mukaan.
- Huollossa tarkastetaan laitteen suodattimien ja varusteiden kunto sekä huolehditaan laitteen puhdistuksesta.
- Suodattimen tarkistuksen yhteydessä poista myös säiliön pohjalle mahdollisesti kertynyt lika ja roskat.
- Mikäli suodatinpussi on likainen, se voidaan puhdistaa harjaamalla, puhaltamalla paineilmalla tai tarvittaessa pesemällä.
- Tarvittaessa vaihda suodatin uuteen, jos se on kulunut, vaurioitunut tai tukkeutunut.
- Kuitukankainen pölypussi tulee vaihtaa uuteen tyhjennyksen yhteydessä.

HUOM!

Käytä ainoastaan korkealaatuisia alkuperäisiä Eurovac-suodattimia ja varaosia. Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö saattaa aiheuttaa laitteen rikkoutumisen ja johtaa takuun raukeamiseen.



3. Vianetsintä

Laite ei käynnisty

- Tarkista, että kytkin/kytkimet ovat asennossa "1".
- Tarkista, että verkkojohto on kytketty maadoitettuun 230 V AC -pistorasiaan.
- Tarkista 16 A:n sulake.

Poistopuhalluksen mukana tulee pölyä tai roskia

- suodatin on mahdollisesti rikkoutunut
- suodatin ei ole paikallaan

Heikko imuteho

- tarkistakaa suodattimen puhtaus ja kunto
- onko imurointiletku tukkeutunut
- molemmat moottorit eivät ole kytkettynä

Sulake laukeaa

- tarkistakaa, että sulakekoko on oikea ja riittävä
- ota yhteys valmistajaan tai ammattimaiseen huoltoon

Laitteella on 12 kk takuu aine- ja valmistusvicioista.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.

4. Vaatimustenmukaisuus ja CE-merkintä

Laite on CE-merkitty

Laitteen toimituksessa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja niiltä osin kuin muuta ei ole kaupan yhteydessä sovittu. Jos laite ei toimi niin kuin pitäisi, ota yhteyttä myyjään tai laitteen valmistajaan.

Valmistaja:

Suomen Imurikeskus Oy
Valtatie 23 1141, 29630 Pomarkku
Puh. 02–576 700
www.suomenimurikeskus.fi

EY -VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Eurovac H 1500

Suomen Imurikeskus Oy vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että edellä kuvattu kohde on suunniteltu ja valmistettu **Konedirektiivin 2006/42/EY** ja **EMC-direktiivi 2014/30/EU** soveltuvien säännösten mukaisesti.

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on noudatettu:

EN ISO 12100:2010

Koneturvallisuus – Yleiset suunnitteluperiaatteet – Riskin arviointi ja riskin pienentäminen

EN 60204-1:2018

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 1: Yleiset vaatimukset

EN ISO 13849-1:2015

Koneturvallisuus – Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat – Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet

Huom.! Vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole enää voimassa mikäli: laitteeseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä ilman valmistajan lupaa. huollon yhteydessä on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.

6. Takuu

Suomen Imurikeskus Oy myöntää tuotteelle kahdentoista (12) kuukauden takuun tässä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Takuu koskee laite- ja valmistusvikoja. Takuu saattaa raueta, mikäli tuotetta muutellaan, se vaihtaa omistajaa tai tuote huolletaan muualla kuin valtuutetulla huoltoliikkeellä.

TAKUUN EHDOT

1. Tuotteen takuu-aika alkaa siitä hetkestä, kun se luovutetaan asiakkaalle ja takuutodistukseksi riittää myyjän kuitti.
2. Vaikka koneeseen vaihdetaan takuu-aikana osia, tuotteen takuu-aika jatkuu siitä hetkestä eikä ala alusta.
3. Seuraavaksi mainitut seikat eivät kuulu takuun piiriin:
 - o Kuluvat osat, kuten harjakset, moottorin hiilet, laakerit, suodatin, ym.
 - o Mikäli tuotetta käytetään vastoin käyttö - ja asennusohjeita ilman suodatinta, sillä imetään nesteitä tai erikoishienoja pölyjä.
 - o Takuu ei korvaa arvaamattomista moottorin rikkoutumiseen johtaneista syistä, kuten salamanisku, ylijännite, ym.
 - o Kuljetus-, asennus-, huolto-, ym. kulut.
 - o Varomattoman kuljetusvaurioiden tai vahingon aiheuttamasta käytön, rikkoutumisesta tai viasta.
 - o Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä ja asennuksesta aiheutuvia vaurioita.

Huoltomuistio

Malli: _____ Käyttöönottopäivä _____

[illegible]

