



Käyttöohje

Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset. Säilytä tämä ohjekirja suojaisassa paikassa.

Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta, siihen voidaan tehdä sekä muutoksia ja parannuksia.

Yleistä

Vastaanotettuanne laitteen tarkastakaa, ettei laitteellenne ole tapahtunut kuljetusvaurioita ja että olette saaneet kaikki tilauksenne mukaiset tarvikkeet. Mikäli jotain huomautettavaa ilmenee, niin pyydämme teitä ilmoittamaan siitä myyjälle välittömästi tai viimeistään kahdeksan päivän kuluessa.

Yleiskuvaus laitteesta

Imuysikkö on varustettu kiinteällä roskasäiliöllä jossa on imetyn pöly/lian rauhoitinlohko-osa.

Roskien tyhjennys tapahtuu ilman erillistä kippausta kun roskasäiliön luukku avataan. Luukun avaus voi olla joko käsin tai hydraulisesti toimiva.

Imuysikkö on varustettu trukkipiikkikoteloilla laitteen siirtelyn ja tyhjennyksen helpottamiseksi. (lisävarusteena saatavissa myös pyörät)

Vakiosuodatin 4 m² tähdenmuotoinen polyesterisuodatin manuaalisella suodatimen puhdistuksella.

Laite voidaan varustaa myös sähköisellä suodatimen ravistinpuhdistuksella.

Yksikkö on varustettu asiakkaan tilauksen mukaisella imuysikköllä

Yleiset turvallisuusohjeet

- Älkää käyttäkö imuria tiloissa, joissa on helposti syttyviä kaasuja tai aineita.
- Älkää käyttäkö imuria räjähtävien nesteiden, syttyvien aineiden tai kuuman tuhkan imemiseen.)
- Ennen kuin huollat imuria irrota aina pistoke seinästä.
- Älkää altistako imuria vedelle tai kosteudelle.
- Imuroidessanne olkaa varovainen, ettei imuputki joudu lähelle ihon herkkiä alueita (silmät, suu, korvat).
- Älkää imuroiko sateessa tai roiskuvan veden alla

Huomioitavaa ennen käyttöönottoa

Tarkistakaa, että käytettävissänne oleva jännite on oikea. (katso laitteen tyyppikilpi)

Tarkistakaa, että pistokerasia, imurin sähköjohto ja pistoke ovat ehjät.

Tarkistakaa, että imurissa on suodatin paikoillaan ja että se on edellisen käytön jäljiltä ehjä ja puhdas.

Imuysikkö voidaan varustaa myös asiakkaan toivomuksesta erityyppisillä suodattimilla ja automaattisella suodatinpuhdistuksella, katso erillinen liite.

Jos imuroidessanne huomaatte imutehon laskevan, niin sammuttakaa imuysikkö ja puhdistakaa suodatin. Tarkistakaa samalla kotelossa olevan varmuus-suodatimen kunto ja tarvittaessa puhdistakaa se tai vaihtakaa uuteen.

Imuri on hyvä aika-ajoin puhdistaa kertyneestä pölystä ja liasta.

HUOM! Älkää imuroiko räjähdysvaarallisia materiaaleja!

Tyhjennys ja huolto

Kun tyhjennät imurin roskasäiliötä, sammuta imuri ja irrota verkkojohto mikäli siirrät laitetta tyhjennyksen johdosta. Siirrä imuri tyhjennys kohteeseen esim. roskalavan ylle. Avaa etukannen lukitsinsalvat (2 kpl hakasia). Kun tyhjennät imuria tarkista että ketään ei ole luukun edessä estämässä avautumista vaan roskat voivat valua vapaasti säiliöstä pois.

HUOM! Noudata työturvallisuusmääräyksiä.

Kun laite on varustettu hydraulisella luukunavauslaitteella, toimi kuten yllä on mainittu mutta hakasten avauksen jälkeen pumpppaa luukku hydraulisen pumpun avulla auki ja kiinni. Kun pumpussa oleva vipu on käännettynä oikealle niin luukku aukeaa ja kun vipu on käännetty vasemmalle luukku sulkeutuu.

Puhdista imurin suodatin tarvittavin ajoin ja pidä laite muutoinkin puhtaana.

HUOM!
Aina kun laitetta huolletaan, on syöttösähköjohto irrotettava laitteesta.

Suodattimien kunto on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin. Imurin pääsuodatin sijaitsee suodattimen yläkannen alla. Mikäli suodatin on kulunut käytössä tai tukkeutunut: Suodatin puhdistetaan harjaamalla, paineilmalla puhaltamalla tai haalealla vedellä (max. 40°C) pesemällä tai tarvittaessa vaihdettava uuteen. Suodattimen ollessa puhdas saavutatte parhaimman imutehon, sekä säästätte samalla imuria. (Tarvittaessa kysy lisää ohjeita myyjältä tai valmistajalta)

Tarkista myös laitteen yläosan pyöreässä säiliössä olevan varmuussuodattimen kunto. Tarvittaessa puhdista se harjaamalla, paineilmalla puhaltamalla tai vaihda uuteen.

HUOM! Älä koskaan käytä rikkoutunutta suodatinta!



Vianetsintä

- Laite ei käynnisty
 - tarkista verkkojohdon kunto
 - tarkista sulake
- Poistopuhalluksen mukana tulee pölyä tai roskia
 - suodatin on mahdollisesti rikkoutunut
 - suodatin ei ole paikallaan
 - sammuta imuri välittömästi
- Imuri pitää outoa ääntä
 - laakerit ovat kuluneet
- Heikko imuteho
 - tarkista tähtisuodattimen puhtaus ja kunto
 - Tarkista varmuus-suodattimen kunto
 - tarkista onko imurointiletku tukkeutunut
 - tarkista onko roskasäiliö täynnä

Yleisimmät Varaosat:

013075	Tähtisuodatinpussi d. 560 mm Blue Line	1 kpl
013095	Suodatinpatruuna kartio varmuussuodatin	1 kpl

Imurissanne on 12 kk takuu aine- ja valmistusvicioista.
Jos imurinne ei toimi niin kuin pitäisi, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.

Valmistaja:

Suomen Imurikeskus Oy

Tehtaankatu 18
38700 KANKAANPÄÄ
Puh. 02 – 576700
Fax. 02 – 5767010

VAATIMUKSEN MUKAISUUSVAKUUTUS

ME

Suomen Imurikeskus Oy

Tehtaankatu 18
38700 KANKAANPÄÄ
Vakuutamme, että tämä
Eurovac – Blue Line 1000 srj.

on suunniteltu ja valmistettu seuraavien spesifikaatioiden mukaisesti:

Konedirektiivi: 98/37 EY
Standardi: SFS-EN 60204-1