

TSÜKLONSEPARAATORI KASUTUSJUHEND

1. Enne kasutamist:

- Veenduge, et tsüklonseparaator on õigesti tolmuimejaga ühendatud.
- Enne kasutamist veenduge, et mahuti on tühi.

2. Tuha imemine tsüklonseparaatoriga:

- Pöörake tähelepanu sellele, et separaatori tööpõhimõttel koguneb tolmu esmajärjekorras separaatori mahutisse.
- Jälgige separaatori mahutisse koguneva tolmu hulka ja tühjendage see õigeaegselt, et tolmu ei pääseks tolmuimejasse.

3. Tühjendamine:

- Tühjendage mahuti alati, kui see on täitunud maksimaalselt poolenisti, et säilitada tuha optimaalne eraldusvõime.

4. Hoiatus!:

- Ärge imege separaatoriga hõõguvaid, süttivaid või kuumi materjale segamini (tuhk/tavaline tolmu).
- Imege kuuma tuhka tsükliliselt umbes 1-2 sekundit ja andke imurile vooliku kaudu külma asendusõhku 5-10 sekundit tuhapesast või lõõrist väljaspoolt.
- Vältige voolikute sulamist.

5. Pärast kasutamist:

- Tühjendage tsüklonseparaatori mahuti.

Need juhised tagavad tsüklonseparaatori efektiivse töö ja pikendavad tolmuimeja kasutusaega. Järgige juhiseid hoolikalt.

NB! PÖÖRAKE TÄHELEPANU, ET VOOLIKUD OLEKSID ÕIGESTI ÜHENDATUD.

NB! SEADME KASUTAMISEL TULEB ARVESTADA TULEOHUTUSNÕUETEGA.

